



Afstandsbedieningen koppelen



1. Doe 2x AAA batterijen in de afstandsbediening
2. Voor en achteruit 4 seconden vast houden
3. Begint er een rood lampje snel te knipperen
4. Loslaten en meteen de kinderauto aanzetten
5. De kinderauto moet nu gekoppeld zijn met de RC



1. Doe 2x AAA batterijen in de afstandsbediening
2. Kroontje 4 seconden ingedrukt houden
3. Begint er een rood lampje snel te knipperen
4. Loslaten en meteen de auto aanzetten
5. De kinderauto moet nu gekoppeld zijn met de RC



1. Doe 2x AAA batterijen in de afstandsbediening
2. Ovalen knop 4 seconden ingedrukt houden
3. Begint er een rood lampje snel te knipperen
4. Loslaten en meteen de auto aanzetten
5. De kinderauto moet nu gekoppeld zijn met de RC



1. Doe 2x AAA batterijen in de afstandsbediening
2. Houd "car select" 4 seconden ingedrukt
3. Begint er een rood lampje snel te knipperen
4. Loslaten en meteen de auto aanzetten
5. De kinderauto moet gekoppeld zijn met de RC



1. Doe 2x AAA batterijen in de afstandsbediening
2. Zet de kinderauto aan
3. Houd 4 seconden de "Z" knop ingedrukt
4. Begint er een rood lampje snel te knipperen
5. Hierna moet de kinderauto gekoppeld zijn met de RC



1. Doe 2x AAA batterijen in de afstandsbediening
2. Zet de kinderauto aan
3. Houd 4 seconden de auto op de afstandsbediening ingedrukt
4. Begint er een blauw lampje snel te knipperen
5. Hierna moet de kinderauto gekoppeld zijn met de RC

Mocht de afstandsbediening niet zijn gekoppeld met de kinderauto haal de batterijen eruit, opnieuw plaatsen en herhaal de stappen.